Đèn Spotlight Minh Châu

Chiếu sáng thông minh



1. Giới thiệu

Đèn Spot Light thông minh của RiCE là sản phẩm chiếu sáng hiện đại, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như nhà ở, văn phòng, khách sạn, showroom, trung tâm thương mại. Với thiết kế vỏ nhôm đúc thẩm mỹ, tản nhiệt tốt, độ hoàn màu CRI cao và khả năng điều khiển thông minh, sản phẩm mang lại sự linh hoạt trong việc chiếu sáng và trang trí nội thất. Ngoài ra với khả năng tương thích với nhiều nền tảng nhà thông minh lớn như Apple Home, Home Assistant bạn cũng sẽ dễ dàng lựa chọn cho hệ thống thông minh quen thuộc với mình.

3. Lưu ý an toàn

- Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo lắp hoặc bảo trì.
- Việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện, tuân thủ quy chuẩn điện hiện hành.
- Không tự ý tháo vỏ, sửa chữa thiết bị; không dùng thiết bị khi có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt.
- Dùng trong nhà, tránh nước, nhiệt độ cao và nơi có hoá chất ăn mòn.

4. Lắp đặt

1. Ngắt nguồn điện trước khi lắp đèn.
2. Khoét lỗ trần đúng kích thước lỗ khoét ghi trong Thông số kỹ thuật (với đèn âm trần).
3. Đấu dây nguồn vào driver/đèn theo ký hiệu, nếu dùng DALI thì đấu thêm dây điều khiển.
4. Lắp đèn vào trần, cấp điện và thêm thiết bị vào ứng dụng RiCE Home.

5. Kết nối ứng dụng RiCE Home

1. Tải ứng dụng **RiCE Home** trên App Store hoặc Google Play, đăng ký và đăng nhập tài khoản.
2. Tạo nhà và các phòng (nếu chưa có).
3. Bật Bluetooth trên điện thoại, đứng gần thiết bị và đảm bảo Wi-Fi nhà dùng băng tần 2.4 GHz.
4. Trong ứng dụng, chọn thêm thiết bị mới và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình; đặt tên và chọn phòng cho thiết bị.
5. Sau khi thêm, có thể điều khiển, hẹn giờ, tạo kịch bản và tự động hoá; chia sẻ nhà để các thành viên cùng sử dụng.

Kết nối: Wi-Fi 2,4Ghz/ BLE · Tương thích: RiCE Cloud/ Apple Home/ Home Assistant. Khi dùng với Apple Home hoặc Home Assistant, thêm thiết bị theo hướng dẫn của nền tảng tương ứng hoặc liên hệ RiCE để được hỗ trợ.

6. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Ứng dụng báo thiết bị mất kết nối	Kiểm tra nguồn điện của thiết bị; kiểm tra Wi-Fi 2.4 GHz hoặc thiết bị cầu nối Bluetooth Mesh; khởi động lại router.
Không thêm được thiết bị vào ứng dụng	Đảm bảo điện thoại bật Bluetooth và đang ở gần thiết bị; Wi-Fi nhà dùng băng tần 2.4 GHz; thử lại theo hướng dẫn trên ứng dụng.
Các trường hợp khác	Liên hệ hotline/Zalo 0946 999 466 hoặc dùng trợ lý trên www.ricetech.vn.

7. Bảo hành

Thời hạn bảo hành: **24 tháng**. Bảo hành không áp dụng với hư hỏng do lắp đặt sai hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, va đập, vào nước hoặc tự ý sửa chữa. Mang theo thông tin mua hàng khi yêu cầu bảo hành.

Thông số chi tiết xem Datasheet sản phẩm. Tài liệu này dùng cho mục đích hướng dẫn chung; quy trình cụ thể có thể khác tuỳ công trình.