Bộ điều khiển cổng cho Roger Basic

Sản phẩm nhà thông minh



1. Giới thiệu

Mạch điều khiển thông minh cho động cơ cổng Roger là thiết bị nâng cấp giúp hệ thống cổng tự động trở nên thông minh hơn, cho phép điều khiển từ xa và giám sát trạng thái cổng theo thời gian thực. Thiết bị cắm trực tiếp vào cổng giao tiếp trên bo mạch điều khiển của Roger, giúp người dùng dễ dàng đóng, mở, dừng cổng qua ứng dụng điện thoại mà không cần can thiệp vào phần cứng gốc. Thiết bị tương thích với hệ thống nhà thông minh RiCE Home và hỗ trợ làm việc đồng thời với Apple Home, Home Assistant.

3. Lưu ý an toàn

- Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo lắp hoặc bảo trì.
- Việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện, tuân thủ quy chuẩn điện hiện hành.
- Không tự ý tháo vỏ, sửa chữa thiết bị; không dùng thiết bị khi có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt.
- Dùng trong nhà, tránh nước, nhiệt độ cao và nơi có hoá chất ăn mòn.

4. Lắp đặt

1. Ngắt nguồn bộ điều khiển cổng trước khi lắp. Việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên cổng tự động thực hiện.
2. Đấu bộ điều khiển RiCE vào ngõ điều khiển của tủ điều khiển cổng theo sơ đồ đi kèm.
3. Cấp nguồn và thêm thiết bị vào ứng dụng RiCE Home.
4. Thử đóng / mở cổng từ ứng dụng và kiểm tra các chức năng an toàn của cổng vẫn hoạt động bình thường.

5. Kết nối ứng dụng RiCE Home

1. Tải ứng dụng **RiCE Home** trên App Store hoặc Google Play, đăng ký và đăng nhập tài khoản.
2. Tạo nhà và các phòng (nếu chưa có).
3. Bật Bluetooth trên điện thoại, đứng gần thiết bị và đảm bảo Wi-Fi nhà dùng băng tần 2.4 GHz.
4. Trong ứng dụng, chọn thêm thiết bị mới và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình; đặt tên và chọn phòng cho thiết bị.
5. Sau khi thêm, có thể điều khiển, hẹn giờ, tạo kịch bản và tự động hoá; chia sẻ nhà để các thành viên cùng sử dụng.

Kết nối: Wi-Fi/ Bluetooth Mesh · Tương thích: RiCE Home/ Apple Home/ Home Assistant. Khi dùng với Apple Home hoặc Home Assistant, thêm thiết bị theo hướng dẫn của nền tảng tương ứng hoặc liên hệ RiCE để được hỗ trợ.

6. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Ứng dụng báo thiết bị mất kết nối	Kiểm tra nguồn điện của thiết bị; kiểm tra Wi-Fi 2.4 GHz hoặc thiết bị cầu nối Bluetooth Mesh; khởi động lại router.
Không thêm được thiết bị vào ứng dụng	Đảm bảo điện thoại bật Bluetooth và đang ở gần thiết bị; Wi-Fi nhà dùng băng tần 2.4 GHz; thử lại theo hướng dẫn trên ứng dụng.
Các trường hợp khác	Liên hệ hotline/Zalo 0946 999 466 hoặc dùng trợ lý trên www.ricetech.vn.

7. Bảo hành

Thời hạn bảo hành: **24 tháng**. Bảo hành không áp dụng với hư hỏng do lắp đặt sai hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, va đập, vào nước hoặc tự ý sửa chữa. Mang theo thông tin mua hàng khi yêu cầu bảo hành.

Thông số chi tiết xem Datasheet sản phẩm. Tài liệu này dùng cho mục đích hướng dẫn chung; quy trình cụ thể có thể khác tuỳ công trình.