BỘ ĐIỀU KHIỂN CỔNG CHO ROGER

Thiết bị nhà thông minh
RiCE



RiCE

Kết nối thông minh, vận hành tin cậy

GIỚI THIỆU

Mạch điều khiển thông minh cho động cơ cổng Roger là thiết bị nâng cấp giúp hệ thống cổng tự động trở nên thông minh hơn, cho phép điều khiển từ xa và giám sát trạng thái cổng theo thời gian thực. Thiết bị cắm trực tiếp vào cổng giao tiếp trên bo mạch điều khiển của Roger, giúp người dùng dễ dàng đóng, mở, dừng cổng qua ứng dụng điện thoại mà không cần can thiệp vào phần cứng gốc. Thiết bị tương thích với hệ thống nhà thông minh RiCE Home và hỗ trợ làm việc đồng thời với Apple Home, Home Assistant. Thiết bị hỗ trợ thêm kết nối mở rộng với hệ KNX .

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

01

Điều khiển từ xa qua ứng dụng – Người dùng có thể mở, đóng hoặc dừng cổng chỉ với vài thao tác trên điện thoại, mang lại sự tiện lợi tối đa.

02

Giám sát trạng thái cổng theo thời gian thực – Ứng dụng hiển thị vị trí chính xác của cổng (đang mở, đang đóng, hoặc dừng giữa chừng) giúp kiểm soát cổng mọi lúc, mọi nơi.

03

Kết nối trực tiếp với bo mạch Roger – Không cần đấu nối phức tạp, thiết bị tương thích hoàn toàn với hệ thống cổng tự động Roger, đảm bảo hoạt động ổn định.

04

Hỗ trợ tích hợp nhà thông minh – Có thể kết nối với các hệ thống nhà thông minh, tạo ngữ cảnh tự động như mở cổng khi xe đến gần, đóng cổng vào ban đêm.

05

Bảo mật cao – Mọi lệnh điều khiển và giám sát đều được mã hóa, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

CÁC PHIÊN BẢN

Phiên bản	Tích hợp
KNX	Bus KNX
Fibaro	Hệ thống Fibaro
Basic	RiCE Home, Apple Home, Home Assistant



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn cấp	Từ giắc cắm của mạch Roger
Chức năng	Nâng cấp để điều khiển thông minh cho động cơ cổng Roger
Điều khiển bằng remote	Vẫn giữ đầy đủ chức năng điều khiển bằng remote gốc của cổng
Vật liệu vỏ	Không có vỏ
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến +50°C
Kết nối	Wi-Fi/ Bluetooth Mesh/ KNX
Tương thích hệ thống	RiCE Home/ Apple Home/ Home Assistant
Kích thước	65x25x20 (mm)
Khối lượng	~150g
Lắp đặt	Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn để cắm trực tiếp vào cổng giao tiếp trên mạch điều khiển của Roger.
Cấp bảo vệ	IP22
Bảo hành	24 tháng

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Ngắt nguồn bộ điều khiển cổng trước khi lắp. Việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên cổng tự động thực hiện.
2. Đấu bộ điều khiển RiCE vào ngõ điều khiển của tủ điều khiển cổng theo sơ đồ đi kèm.
3. Cấp nguồn và thêm thiết bị vào ứng dụng RiCE Home.
4. Thử đóng / mở cổng từ ứng dụng và kiểm tra các chức năng an toàn của cổng vẫn hoạt động bình thường.

RiCE

CÔNG TY CỔ PHẦN RICE TECH

Địa chỉ: Số nhà 33, đường 3.5 khu đô thị Gamuda Garden, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Website: https://ricetech.vn | Hotline: 0946 999 466 | Email: info@ricetech.vn