Mạch quạt PANASONIC F-409K

Sản phẩm nhà thông minh



1. Giới thiệu

Mạch điều khiển thông minh cho quạt Panasonic F-409K là giải pháp nâng cấp các chức năng thông minh cho quạt điện, thay thế trực tiếp mạch điều khiển cũ với thiết kế kích thước hoàn toàn tương thích, giúp việc lắp đặt dễ dàng mà không cần chỉnh sửa.

3. Lưu ý an toàn

- Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo lắp hoặc bảo trì.
- Việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện, tuân thủ quy chuẩn điện hiện hành.
- Không tự ý tháo vỏ, sửa chữa thiết bị; không dùng thiết bị khi có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt.
- Dùng trong nhà, tránh nước, nhiệt độ cao và nơi có hoá chất ăn mòn.

4. Lắp đặt

1. Ngắt điện máy lạnh (aptomat) trước khi lắp. Việc lắp đặt nên do kỹ thuật viên điện lạnh thực hiện.
2. Mở mặt nạ dàn lạnh, xác định cổng giao tiếp trên bo mạch chính trên bo mạch điều khiển.
3. Cắm đầu cáp đi kèm vào cổng giao tiếp, đúng chiều khoá của giắc; không cắt nối dây.
4. Đặt thiết bị vào khoang trống cạnh bo mạch, cố định để không chạm linh kiện nóng hoặc quạt (bản Micro có vỏ nhựa nên có thể đặt bên ngoài dàn lạnh).
5. Lắp lại mặt nạ, cấp điện cho máy lạnh. Thiết bị lấy nguồn trực tiếp từ máy lạnh, không cần nguồn riêng.

5. Kết nối ứng dụng RiCE Home

1. Tải ứng dụng **RiCE Home** trên App Store hoặc Google Play, đăng ký và đăng nhập tài khoản.
2. Tạo nhà và các phòng (nếu chưa có).
3. Bật Bluetooth trên điện thoại, đứng gần thiết bị và đảm bảo Wi-Fi nhà dùng băng tần 2.4 GHz.
4. Trong ứng dụng, chọn thêm thiết bị mới và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình; đặt tên và chọn phòng cho thiết bị.
5. Sau khi thêm, có thể điều khiển, hẹn giờ, tạo kịch bản và tự động hoá; chia sẻ nhà để các thành viên cùng sử dụng.

Kết nối: Wi-Fi/ Bluetooth Mesh · Tương thích: RiCE Home/ Apple Home/ Home Assistant. Khi dùng với Apple Home hoặc Home Assistant, thêm thiết bị theo hướng dẫn của nền tảng tương ứng hoặc liên hệ RiCE để được hỗ trợ.

6. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Ứng dụng báo thiết bị mất kết nối	Kiểm tra máy lạnh đã cấp điện; kiểm tra Wi-Fi 2.4 GHz còn hoạt động; thử khởi động lại router.
Lệnh từ ứng dụng không làm máy lạnh thay đổi	Kiểm tra giắc cắm cổng giao tiếp đã cắm chắc, đúng chiều; liên hệ RiCE để kiểm tra dòng máy có được hỗ trợ.
Các trường hợp khác	Liên hệ hotline/Zalo 0946 999 466 hoặc dùng trợ lý trên www.ricetech.vn.

7. Bảo hành

Thời hạn bảo hành: **24 tháng**. Bảo hành không áp dụng với hư hỏng do lắp đặt sai hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, va đập, vào nước hoặc tự ý sửa chữa. Mang theo thông tin mua hàng khi yêu cầu bảo hành.

Thông số chi tiết xem Datasheet sản phẩm. Tài liệu này dùng cho mục đích hướng dẫn chung; quy trình cụ thể có thể khác tuỳ công trình.